

# MIKROSLUCHAWKA

- instrukcja obsługi -

## Zasada działania.

Pętla bluetooth indukuje pole, które jest odbierane przez słuchawkę i zamieniane na dźwięk. Oznacza to, że siła głosu w słuchawce jest zależna od odległości między pętlą a słuchawką oraz głośności ustawionej w telefonie. Zestaw nie wpływa na sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej, co oznacza, że zasięg takiej rozmowy jest nieograniczony. Pętla posiada wbudowany, lub wyprowadzony na dodatkowym przewodzie mikrofon co sprawia, że komunikacja może odbywać się w obydwie strony.

## Mikrosłuchawka.

- Uruchomienie słuchawki sprowadza się tylko do zamknięcia klapki baterii.
- Bateria wystarcza na maksymalnie 5 godzin rozmów.
- Pamiętaj aby bardzo dokładnie wyczyścić ucho przed każdym włożeniem słuchawki, gdyż zatkanie wylotu dźwięku woskowiną spowoduje utratę łączności.
- Zawsze przechowuj słuchawkę w stanie wyłączonym.
- Bateria do słuchawki ma oznaczenie 337 lub SR416SW, można je kupić w niemal u każdego zegarmistrza, jak i w wielu punktach fotograficznych.

## Pętla indukcyjna.

Zadaniem pętli jest utrzymanie łączności między telefonem a samą mikrosłuchawką. Pętla łączy się z telefonem za pośrednictwem Bluetooth. Czas pracy pętli wynosi od 2 do 5 godzin zależnie od modelu. Niektóre modele pętli można ładować w czasie pracy (np. z powerbanku).

### Pierwsze uruchomienie (parowanie z telefonem).

Pętle należy sparować z telefonem przed rozpoczęciem użytkowania. Zależnie od modelu pętli czynność ta sprowadza się do włączenia urządzenia i wyszukania go na liście urządzeń bluetooth w telefonie. Niektóre modele pętli wymagają przełączenia ich w tryb parowania. Zwykle robi się to przez przytrzymanie przycisku głównego lub włącznika przez ok 5 sekund do momentu zasygnalizowania tego stanu przez diodę led (dioda może zacząć migać lub świecić na dwa kolory). Jeśli nie potrafisz sparować pętli ze swoim telefonem, zadzwoń i poproś o szczegółowe instrukcje dla Twojej pętli.

### Wyłączanie i włączanie pętli.

O ile pętla nie posiada przesuwanego przełącznika: przytrzymaj przycisk główny lub zasilania przez kilka sekund do momentu zasygnalizowania zmiany stanu przez diodę led.

### Sterowanie rozmową.

Działanie przycisku głównego na pętli jest zależne od telefonu, ale zwykle:

- Pojedyncze kliknięcie odbiera połączenie (lub uruchamia odtwarzacz muzyki),
- Dwukrotne kliknięcie wybiera ostatni numer,
- Duższe przytrzymanie rozłącza połączenie

### Uwagi.

- Upewnij się, że rozłączenie zestawu w czasie pracy (np. poprzez utratę zasięgu lub rozładowanie baterii) nie spowoduje samoczynnego przełączenia rozmowy w tryb głośnomówiący!
- Wycisz telefon i zablokuj klawiaturę w czasie rozmowy.
- Staraj się trzymać telefon w miarę wysoko (np w kieszeni marynarki) wyświetlaczem w stronę ciała (komórce łatwiej jest wtedy utrzymać "zasięg" sieci)
- Jeśli obawiasz się trybu głośnomówiącego, najlepiej zaklej głośnik taśmą lub innym materiałem wygłuszającym
- Jeśli to możliwe podepnij do telefonu zwykłe słuchawki. Mogą posłużyć jako dodatkowa antena i zapobiec przełączeniu telefonu na głośnik.
- Miej pewność, że Twój telefon zniesie kilka godzin rozmowy. Jeśli masz wątpliwości podłącz powerbank.

## Uwagi ogólne.

- Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest sprawdzić czy wszystkie elementy zestawu działają przez deklarowaną ilość czasu lub co najmniej ilość czasu jaka jest Ci potrzebna.
- Nie zapomnij zmienić baterii na nową w dniu "akcji".
- Nie zapomnij naładować telefonu. Wyłącz wszystkie zbędne aplikacje, aby oszczędzać energię.
- Słuchawka reaguje na wszelkie zmiany pola magnetycznego w swoim otoczeniu. Dziwne szумы i buczenie są normalne.

## Pomoc.

W razie problemów pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić pod numer **507-293-714**. Pisanie SMS nie jest zalecane.

Inne formy kontaktu można odnaleźć na stronie: <http://specteam.pl/Kontakt>